

CEDO lås, den der blev meget brugt på VeloSolex.

Vejledning til at bryde koden på låsen, du gerne vil bruge igen.

Kan du ikke se, om du kan høre dig frem til koden ??

Giv den en anelse WD40, eller lignende, så prøver du at føre "katøjet" til højre, siger det klik, så er det den rigtige vej, fortsæt til den ikke siger klik mere, siger den ikke klik, så er det til venstre du skal starte. Det er med næsten 100%'s sikkerhed kun 3 gange du skal klikke, altså 1 gang højre, 1 gang venstre, 1 gang højre, eller omvendt.

Altså højre klik-klik-klik ikke flere klik, så stopper du (trykker den op et par gange), trykker 3 gange til højre, og starter så med at trykke til venstre, og så siger det f.eks. klik, ikke flere klik, stopper, 3 tryk til højre, 1 til venstre, og så igen til højre, klik, klik, ikke flere klik, ja så har du koden... 3h 1v 2h !!!

Prøv det, der er store chancer for at det virker !!!

Prøv evt. de sidste tre cifre i serienummeret som kode.

Jeg har hørt det brugt med held flere gange.

Måske det også kan være en løsning med Basta låsen af samme type, prøv det.