

## ÆNDRING AF TÆNDSPOLE PÅ VELOSOLEX FLASH / 6000.

På VeloSolex Flash/6000 er kondensatoren støbt ind i plastikkallen af spolen. Hvis kondensator giver problemer, kan det ændres på følgende måde.

Fjern kondensatoren ved at åbne skallen, for at erstatte den med en ekstern kondensator.

1) Få adgang til den gamle kondensator ved at save i tændspolens plastik støbning med en lille sav.



2) Fjern den gamle kondensator med en skruetrækker.

3) Fyld den gamle placering med en varmekfast pasta eller lignende, og fastgør den eksterne kondensatoren til stel, sammen med kablet fra spolen, så virker tændspolen igen.

